

Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre cuve aérienne, les consignes indiquées ci-dessous doivent être impérativement respectées :

- 1 - La manipulation ne peut se faire que si la cuve est vide.
De plus, veuillez à utiliser les passages de fourches et de sangles prévus à cet effet.
- 2 - Posez la cuve sur une dalle béton plane et compacte.
- 3 - Veuillez à ce qu'aucun élément extérieur ou environnemental n'endommage la cuve durant le stockage.
- 4 - Ne pas mettre la cuve en pression.
- 5 - Convient pour tous types de liquides ne dépassant pas 1 kg / dm³
- 6 - Si le passage de paroi n'est pas prémonté, positionnez-le au milieu des plats de piquage prévus à cet effet.
- 7 - Le nettoyage de la cuve doit être réalisé par le trou d'homme.
- 8 - Mettre un support de vanne pour éviter les déformations dues au poids de celle-ci.
- 9 - En cas de gel, la cuve doit être utilisée avec précaution.
- 10 - Une échelle à crinoline est obligatoire pour accéder au couvercle (pour la cuve 12500 L). Elle est recommandée pour la cuve 10000 L.
- 11 - Un contrôle doit être effectué régulièrement (stabilité, propreté, entretien).
- 12 - Surveillez les enfants lorsqu'ils approchent de la cuve.

- ☐ CVC 3000
- ☐ CVC 5000
- ☐ CVC 7500
- ☐ CVC 10000
- ☐ CVC 12500

- ☐ CUVE BLEUE
- ☐ CUVE GRISE
- ☐ CUVE ACS

Client :

